

Vypalovací set na dřevo

Návod k použití a bezpečnostní pokyny

Důležité: prosíme čtěte všechny instrukce pozorně. Zvláště sledujte bezpečnostní pokyny a poznámky pro bezpečné používání vypalovacího pera. Uložte tyto pokyny pro budoucí potřebu.

Obsah:

1. Bezpečnostní pokyny
2. Uvedení do provozu
3. Pokyny pro použití
4. Likvidace

1. Bezpečnostní pokyny

Nepokoušejte se používat tento nástroj dříve než se seznámíte a porozumíte následujícím bezpečnostním pokynům a varováním. Nerespektování varování může zapříčinit požár, elektrický úder nebo vážný úraz.



Varování

- Zapojovat pouze na definované napětí
- Vypalovací pero odkládat pouze na kovový stojánek
- Nenechávat vypalovací pero se zapojeným přívodním kabelem bez dozoru (nebezpečí požáru)
- Před výměnou nástavce vypojit vypalovací pero z proudu a nechat ho vychladnout (nebezpečí popálení)
- Zabránit nepoučeným osobám a dětem manipulovat s vypalovacím perem (nebezpečí popálení)
- Zabránit kontaktu vypalovaného dřeva s hořlavými materiály (nebezpečí požáru)
- Vypalovací pero používat pouze v suchých, dobře větraných místech
- Neponořovat nástroje do tekutin
- Před čištěním vypalovací pero vždy vytáhnout ze zásuvky
- Nepoužívat jakkoliv poškozené vypalovací pero, opravy smí provádět pouze odborně proškolená osoba

2. První použití

Obsah balení

1 vypalovací pero, 230 V /50Hz/30 W

1 stojánek

5 nástavců (bodový, rycí, psací, stínovací, univerzální)



1) Lehké slabé čáry



2) pro slabé čáry a detailní obrázky



3) lehce vypaluje oblouky a body, perfektní psaní



4) pro stínovací techniky, lehkým dotykem vytváří krásné stínování



5) pro všechny základní vypalovací techniky

Vybalte vypalovací pero z balení, rozviňte kabel a zasuněte požadovaný nástavec.

Položte vypalovací pero na kovový podstavec.

Ověřte, zda-li napětí uvedené na vypalovacím peru je ve shodě s napětím v síti.

Ověřte, zda-li v blízkosti vypalovacího pera nejsou hořlavé materiály.

Zapojte vypalovací pero do sítě a nechte ho v podstavci rozežhát

Vypojte pero ze sítě po dokončení Vašeho vzoru resp. před výměnou nástavce .

Po vystydnutí pera můžete vyšroubovat nástavec, příp. použijte kleště

3. Pokyny pro použití

Pracovní místo

- Udržujte pracovní místo v čistotě, mělo by být dobře osvětlené a větrané
- Nepoužívejte pero ve vlhkém popř. mokřím prostředí , ve výbušném prostředí
- Zajistěte dostatečnou vzdálenost vypalovací pera od hořlavých materiálů
- Vždy ukládejte zahřáté vypalovací pero na přiložený stojánek k zabránění požáru materiálů v blízkosti

Tipy a figle

- Před zahájením vypalování proveďte zkušební kresbu, nejlépe na kousku stejného materiálu
- Měkké dřevo , minimálně zrnité a s hladkým povrchem se snadněji vypaluje
- Začněte s jednoduchými motivy a relativně rovnými liniemi
- Pohybuje perem směrem k sobě, otáčejte zpracovávaným dřevem tak, aby jste pohybovali perem k sobě, získáte tím lepší kontrolu nad perem a čáry budou rovnější
- Při práci s materiálem s vyšší plochou použijte podložku pod ruku , stejná výška pomůže při torbě
- Nástavcem pohybuje pomaleji pro hlubší a tmavší čáry a rychleji pro slabší čáry
- Pero se zahřívá během vypalování, nedržte ho příliš pevně
- Vypalování generuje zápach spáleniny, pracoviště by mělo být dobře větratelné
- Uvolněný nástavec během práce je nutné pomocí kleští přitáhnout

Pokyny pro uživatele

- Po ukončení práce vypojit pero ze sítě
- Před uložením pera po ukončení práce nechte toto dostatečně vychladnout
- Při používání neoblečte volné oblečení a klenoty, doporučujeme použít ochranné brýle
- Nenoste nástroj za kabel, netahejte za kabel při vypořádání ze zásuvky . kabel chraňte před horkem, olejem a ostrými hranami
- Nepoužívejte nástroj pokud jste unaveni, případně pod vlivem drog, alkoholu, léků
- Používejte pouze k vypalování dřeva a podobných materiálů. Nepoužívejte k letování.
- Nepoužívejte pera na tepelně citlivé a vysoce hořlavé materiály
- Výrobce nepřijímá odpovědnost za nestandardní použití nástroje
- Vypalovací pero mohou používat děti od 8 let věku a lidé se zdravotními omezeními pouze za předpokladu dozoru a instruktaže bezpečného používání a uvědomění si rizik
- Nedovolte dětem si hrát se zařízením . Nedovolte dětem bez dozoru čistit zařízení a jiné operace.

Péče o vypalovací pero a jeho funkcionality

- Vychladlé vypalovací pero a nástavce můžete čistit suchou, měkkou utěrkou nebo papírovým ubrouskem
- Grafitem ošetřete závit nástavce, které po každém použití uvolníte
- Uložte nástroj na suchém místě , mimo dosah dětí
- Prohlédněte nástroj včetně nástavců po každém použití, poškozené komponenty nepoužívejte

- Úchop nástroje se během používání ohřívá, ale může být používán. Pokud je úchop příliš horký , neprodleně zařízení vypojte ze sítě
- Mírný zápach během vypalování je běžný, v případě silnějšího zápachu okamžitě vypojte zařízení ze sítě
- V případě nejistoty s stavu zařízení musí být toto prohlédnuto odborníkem
- Zřízení smí být opraveno pouze kvalifikovaným odborníkem



1. Likvidace

Nevhazujte vypalovací set do domácího odpadu. Využijte místní sběrné místo na použité elektrické přístroje.

Dodatečné informace



Dvojitá izolace



IEC60417-5172

Pro další informace kontaktujte, prosím:

Rico Design GmbH & Co. KG

Industriestrasse 198-23/D – 33034 Brakel

www.rico-design.com

Item No.: 08796.01.00